

【プリンターに接続する際の事前準備】

802ZT のプライバシーセパレーター設定変更方法

① WEB UI にアクセス

モバイルルーターとパソコン又はスマートフォンを Wi-Fi 接続し、
Web ブラウザのアドレス入力欄に『 <http://192.168.128.1/> 』を入力します。

② ログイン

PASS : [admin](#)

※ログインの前に、Wi-Fi ルーター本体の画面を、ホーム画面（アイコンが 6 つ表示されている画面）に戻してからログインをします。

※スマートフォンの場合、右上の「PC 版」をクリックしてください。

③ 設定変更

設定 > LAN Wi-Fi > 基本設定 > プライバシーセパレーター > OFF > 保存